

ANLEITUNG ZUM WECHSEL DES WLAN-ROUTERS FusionSolar APP

Schritt 1: Öffnen Sie die FusionSolar App.



Schritt 2: Tippen Sie auf der Übersicht auf "Services"



09:13			al 🕈 📶		
Services					
Inbetriebnahme	-Tools				
Inbetriebnahme des Geräts K	WLAN onfiguration	Ś)		
Hilfe und Feedba	Hilfe und Feedback				
Benutzerhandbuc h	? FAQ	 Kundenservice Chatbot	F eedback		
Kontaktieren Sie uns					
Start	Gerät	Services	Ich		

Schritt 3: Wählen Sie "WLAN-Konfiguration"

Schritt 4 (optional): ggf. Updates herunterladen (bis zu 10 min.), nicht zwingend notwendig

Die Aktualisierung	einer Gerätedatei wurde
erkannt. Beim Her	unterladen von
Gerätedateien fall	en Datengebühren an.
Möchten Sie die D	ateien herunterladen?

die photovoltalgier GmbH

Leinestraße6b 24539 Neumünster







Schritt 5: Tippen Sie auf "Scannen", dann sollte sich Ihre Kamera automatisch öffnen.

08:52 1	ani ute 🔞
← Gerät verbinden	⊚ ::
WLAN-Verbindung Getrennt Attuelles WLAN	Jim Verbinden
Mit anderem WLAN verbin	iden >

Schritt 6: QR-Code an der Seite des Wechselrichters einscannen, es öffnet sich die Einstellungsmaske.

WICHTIG: Während des Vorgangs nicht vom Wechselrichter entfernen. Sie nutzen ab hier das interne Wechselrichter-WLAN.



die photovoltalgier GmbH

Leinestraße6b 24539 Neumünster









Schritt 7: Wählen Sie die Option "Benutzer" aus.
Schritt 8: Vergeben Sie ein neues Passwort und geben Sie es nochmal ein.
Schritt 9: Auf "Anmelden" drücken.

08:54 🛓				
<	Anmelden			
	<u>44</u>			
SN: HV012345678	9			
Benutzer		\sim		
Anmeldepasswort	festlegen			
Sicherheitsstufe:				
Geben Sie das Ken	nwort erneut ein.			
Legen Sie das Kennwort bei der ersten Anmeldung fest. Das Kennwort muss eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern Sein Das Kennwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten.				
Abbrechen	Anı	nelden		

Schritt 10: Reiter WLANVerbinden antippen und neues WLAN auswählen. Schritt 11: Passwort eingeben und das war's schon!



die photovoltalgier GmbH

Leinestraße6b 24539 Neumünster



